

Bedienungsanleitung HRT (Sepura STP 9038)



Status/ Taste	Anzeigetext	Erläuterung
1	E-bereit Funk	Einsatzbereit über Funk
2	E-bereit Wache	Einsatzbereit auf Wache
3	Einsatzübernahme	Einsatz übernommen
4	Einsatzort an	Am Einsatzort eingetroffen
5	Sprechwunsch	Sprechwunsch
6	Nicht E-bereit	Nicht Einsatzbereit
7	Einsatzgebunden	Patient aufgenommen Keine weiteren Aufträge möglich (im Einsatz gebunden)
8	Bed. Verfügbar	Am Zielort angekommen Eingeschränkt verfügbar oder einsatzbereit
9		Sonderstatus (nicht belegt)
0	Priorisierter Sprechwunsch	Priorisierter Sprechwunsch (Anwahl über Menü = 10)

Werkstattaufenthalt von Fahrzeugen



- Alle HRTs auf dem Fahrzeug entfernen und sicher lagern
- Bei MRT: Sicherheitskarte entfernen und sicher aufbewahren

**Erreichbarkeit der
Taktisch-Technischen Betriebsstelle (TTB)**

0921 / 79 321 - 110

DMO / Direktbetriebsgruppen

Gruppenname	Bezeichnung	Erklärung
603_R	Ausbildung	Übungs-/ Ausbildungsgruppe
604_R	Wachdienste	Sanitäts-/ Bereitschaftsdienste
605_R	Sicherheit Luft	Bergrettung Heli. / Flugz. / Höhenrettung
606_R	Sicherheit Luft	Wasserrettung Heli. / Flugz. / Höhenrettung
607_R	Betrieb	Einsatzstellenfunk Landrettung
608_R	Betrieb	Einsatzstellenfunk Bergrettung
609_R	Betrieb	Einsatzstellenfunk Wasserrettung
610_R	Führung	Einsatz-/ Abschnittsleitung
611_R bis 614_R	Reserve	Nach Vergabe SanEL oder Einsatzleiter



Gruppen mit diesem Symbol werden von der ILS mitgehört (Betriebsgruppen). Auf diesen Gruppen darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung der ILS ein Gateway aktiviert werden.

Der Einsatz eines Repeaters im DMO ist (nach Freigabe durch die Einsatzleitung) der ILS vor der Aktivierung mitzuteilen.

TMO / Netzbetriebsgruppen

Gruppenname		Erklärung
ILS_BT_AG	16	Anrufgruppe ILS-BT/KU für alle BOS 
RD_BT	1653	Betriebsgruppe Rettungsdienst 
RD_BT#	1663	Betriebsgruppe Krankentransport 
BR_BT	1654	Einsatzgruppe der Bergrettung im ILS-Bereich
WR_BT	1655	Einsatzgruppe der Wasserrettung im ILS-Bereich
SoG_1_BT bis SoG_7_BT	1601 -1607	Sondergruppen für ILS-Bereich BT / KU (Vergabe nur durch ILS nach Anforderung durch EL)
SoG_8_BT	1608	Rettungsdienst MANV - Bettenverteilung
RD_KU	1673	Großveranstaltungen im ILS-Bereich (Vorherige Beantragung bei der TTB – ILS)
SoG_10_BT	1610	Ausbildungs- und Übungsgruppe (primär während des erweiterten Probebetriebes)
P_BT_BOS_ZA	5809	Zusammenarbeitsgruppe mit POL.

Bedienungsanleitung Handbedienapparat (Sepura HBC 2)



Tastenbelegung ist identisch zum HRT Gerät.

Der fehlende Drehregler (Lautstärke) ist durch zwei Tasten (+/-) auf der Oberseite ersetzt.

Raute-Taste ist nicht belegt.