

Kurzanleitung HRT SC20/21 – Sepura (nPoI)

Stand April 2022
V42



LED rot grün orange
Gerät im Normalzustand, LED list aus

Ampelfunktion beim Sprechen:
rot Senden
Grün Empfangsbereitschaft/ Empfangen

Beim Aufladen: **orange**
Wird **grün**, wenn der Akku voll ist.
Blinkt **rot**, wenn der Akku schwach wird.

Navigations-Drehknopf
1. Lautstärkeregelung
2. Einstellungen: In Kombination mit der mittleren Kontexttaste, Schnellzugriff auf Gruppen, Status und Profile (optional)

1. obere Sidekey-Taste (A)
Quick Group (schneller Wechsel zu einer vorprogrammierten Gruppe) (auch bei aktiver Tastensperre!)

2. obere Sidekey-Taste (B)
schneller Wechsel von TMO- und DMO-Modus

PTT-Taste
1. Sprechtaaste
2. Kurz drücken – Auswahlbestätigung nach Gruppenwechsel

Untere Sidekey-Taste (C)
Sprechwunsch (auch bei aktiver Tastensperre!)

Mittlere Kontexttaste
1x drücken Ordner Gruppen
2x drücken Status-Auswahl
3x drücken Profil auswählen (optional)

Kontexttaste links
kurz drücken – Display Schriftgröße klein/groß

Telefon Taste grün
1. Gesprächsannahme (Voll duplex)
2. Anruflisten (wenn Eintrag)

Stern Taste
lang drücken – Tastensperre
ABER: senden über PTT möglich

Raute Taste
Position senden an ILS (Belegung individuell)

Blaue LED blinkt
zeigt eine neue Nachricht oder einen verpassten Anruf

Notruf über Notruftaste
Wird ausgelöst nach zwei Sekunden drücken (um eigenen Notruf zu beenden Taste zwei Sekunden drücken oder Rote Telefontaste drücken und bestätigen)

Navigations-taste links
Im Menü nach links

Navigations-taste oben
Im Grundzustand: Shortcut Menü
Im Menü: Im Menü nach oben

Navigations-taste rechts
Im Menü nach rechts

Navigations-taste unten
1x drücken – Aufruf des Menüs
2x drücken – Menüebene nach unten

Kontexttaste rechts
SMART Menü:
1: Favoriten
2: TMO / DMO
3: Position senden
4: Hilfenur

Telefon Taste rot
1. Gesprächs-Notruf beenden/abwählen
2. eine Sekunde lang drücken – zurück zum Grundbildschirm
3. drei Sek lang drücken – Ein / Aus

Alphanumerische Tasten
Kurz drücken, Nummerwahl-taste Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
Lang drücken, Status wird gesendet
Status 0: Prio Sprechen
Status 1: E-bereit Funk
Status 2: E-bereit Wache
Status 3: Einsatzübernahme
Status 4: Einsatzort
Status 5: Sprechwunsch
Status 6: Nicht E-bereit
Status 7: Einsatzgebunden
Status 8: Bed. Verfügbar
Status 9: Quittung/Fremdan

Hinweis:
Die GPS-Funktion der Geräte ist immer aktiv!

Status/ Taste	Anzeigetext	Erläuterung
1	E-bereit Funk	Einsatzbereit über Funk
2	E-bereit Wache	Einsatzbereit auf Wache
3	Einsatz- übernahme	Einsatz übernommen
4	Einsatzort	Am Einsatzort eingetroffen
5	Sprechwunsch	Sprechwunsch mit niedriger Priorität
6	Nicht E-bereit	Nicht Einsatzbereit
9	Sonderstatus (nicht aktiv) Nur nach Aufforderung durch ILS drücken.	
0	Prio. Sprechen	Priorisierter Sprechwunsch (Anwahl über Menü = 10)

**Erreichbarkeit der
Taktisch-Technische Betriebsstelle (TTB)**
24 Stunden – 365 Tage im Jahr
0921 / 53035 - 710

Bedienungsanleitung MRT (Sepura SRG 3900)

Mode Taste (Gruppenwechsel)
Ein/Aus, Lautstärke und
Navi-Drehkopf,
Textmeldungen
abrufen

Status
LED

TMO/DMO
(Navigationstasten + Menü)



Anschluss für
Handapparat und
Programmier-
schnittstelle

Notruftaster

Tastensperre
(lang drücken)

Bedienungsanleitung Handbedienapparat (Sepura HBC 2)



Tastenbelegung ist identisch zum HRT
Gerät.

Der fehlende Drehregler (Lautstärke)
ist durch zwei Tasten (+/-) auf der
Oberseite ersetzt.



Gruppen mit diesem Symbol werden von der ILS
mitgehört (Betriebsgruppen). Auf diesen Gruppen darf
nur mit ausdrücklicher Genehmigung der ILS ein
Gateway aktiviert werden.
Der Einsatz eines Repeaters im DMO ist der ILS vor
der Aktivierung mitzuteilen.

TMO / Netzbetriebsgruppen

Gruppenname	Kurz- wahl	Erklärung
ILS_BT_AG	16	Anrufgruppe ILS BT/KU alle BOS
FW_BT	1652	Betriebsgruppe Feuerwehr Stadt Bayreuth
FW_BT#	1662	Betriebsgruppe Feuerwehr Landkreis Bayreuth und Kulmbach
FW_KU	1672	Ausweichgruppe Feuerwehr
SoG_1_BT bis SoG_9_BT	1601 -1609	Sondergruppen für ILS Bereich für besondere Einsatzlagen u. Veranstaltungen (<i>Vergabe nur durch ILS nach Anforderung durch EL</i>)
SoG_10_BT	1610	Ausbildungs- und Übungsgruppe – genehmigungsfrei
RD_ILS_BT	1613	Betriebsgruppe Rettungsdienst
OFR_BOS_ZA_1	5861	Zusammenarbeitsgruppe mit POL.

DMO / Direktbetriebsgruppen

Gruppenname	Bezeichnung	Erklärung
307_F*	Betrieb	Einsatzstellenfunk
308_F*	Sicherheit	Heli. / Flugz. / Höhenrettung
309_F*	Sicherheitsgruppe	z.B. Atemschutz / Chemieschutz
310_F*	Führung	Einsatzl. / Abschnittsführer
311_F* - 325_F	Reservegruppen	Zur Verwendung nach Absprache mit Einsatzleiter
326_F	Ausbildungsgruppe	Ausbildungs- und Übungsdienst