



**Integrierte Leitstelle Bayreuth / Kulmbach**  
**Bedienungshilfe für den**  
**Digitalfunk**  
 gültig ab 02.12.2024



**Integrierte Leitstelle Bayreuth / Kulmbach**  
**Bedienungshilfe für den**  
**Digitalfunk**  
 gültig ab 02.12.2024



**Kurzanleitung HRT SC20/21 – Sepura (nPol)**

Stand April 2022  
 V42



**LED rot grün orange**  
Gerät im Normalzustand, LED ist aus

**Ampelfunktion beim Sprechen:**  
**rot** Senden  
**Grün** Empfangsbereitschaft/ Empfangen

Beim Akkuladen: **orange**  
 Wird **grün**, wenn der Akku voll ist.  
 Blinkt **rot**, wenn der Akku schwach wird.

**Navigations-Drehknopf**  
 1. Lautstärkeregelung  
 2. Einstellungen: In Kombination mit der mittleren Kontexttaste, Schnellzugriff auf Gruppen, Status und Profile (optional)

**1. obere Sidekey-Taste (A)**  
 Quick Group (schneller Wechsel zu einer vorprogrammierten Gruppe) (auch bei aktiver Tastensperre!)

**2. obere Sidekey-Taste (B)**  
 schneller Wechsel von TMO- und DMO-Modus

**PTT-Taste**  
 1. Sprechlaste  
 2. Kurz drücken – Auswahlbestätigung nach Gruppenwechsel

**Untere Sidekey-Taste (C)**  
 Sprechwunsch (auch bei aktiver Tastensperre!)

**Mittlere Kontexttaste**  
 1x drücken Ordner Gruppen  
 2x drücken Status-Auswahl  
 3x drücken Profil auswählen (optional)

**Kontexttaste links**  
 kurz drücken = Display Schriftgröße klein/groß

**Telefon Taste grün**  
 1. Gesprächsannahme (Volduplex)  
 2. Anruflisten (wenn Eintrag)

**Stern Taste**  
 lang drücken = Tastensperre  
 ABER: senden über PTT möglich

**Raute Taste**  
 Position senden an ILS (Belegung individuell)

**Hinweis:**  
 Die GPS-Funktion der Geräte ist immer aktiv!

**Blaue LED blinkt**  
 zeigt eine neue Nachricht oder einen verpassten Anruf

**Notruf über Notruftaste**  
 Wird ausgelöst nach zwei Sekunden drücken (um eigenen Notruf zu beenden Taste zwei Sekunden drücken oder Rote Telefontaste drücken und bestätigen)

**Navigationstaste links**  
 Im Menü nach links

**Navigationstaste oben**  
 Im Grundzustand: Shortcut Menü  
 Im Menü: Im Menü nach oben

**Navigationstaste rechts**  
 Im Menü nach rechts

**Navigationstaste unten**  
 1x drücken – Aufruf des Menüs  
 2x drücken – Menüebene nach unten

**Kontexttaste rechts**  
 SMART Menü:  
 1: Favoriten  
 2: TMO / DMO  
 3: Position senden  
 4: Hilferuf

**Telefon Taste rot**  
 1. Gespräch/Notruf beenden/abweisen  
 2. eine Sekunde lang drücken – zurück zum Grundbildschirm  
 3. drei Sek lang drücken = Ein / Aus

**Alphanumerische Tasten**  
 Kurz drücken, Nummerwahltaaste Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0  
 Lang drücken, Status wird gesendet  
 Status 0: Prio Sprechen  
 Status 1: E-bereit Funk  
 Status 2: E-bereit Wache  
 Status 3: Einsatzübernahme  
 Status 4: Einsatzort  
 Status 5: Sprechwunsch  
 Status 6: Nicht E-bereit  
 Status 7: Einsatzgebunden  
 Status 8: Bed. Verfügbar  
 Status 9: Qultung/Fremdan

Status/ Taste	Anzeigetext	Erläuterung
1	E-bereit Funk	Einsatzbereit über Funk
2	E-bereit Wache	Einsatzbereit auf Wache
3	Einsatzübernahme	Einsatz übernommen
4	Einsatzort an	Am Einsatzort eingetroffen
5	Sprechwunsch	Sprechwunsch
6	Nicht E-bereit	Nicht Einsatzbereit
7	Einsatzgebunden	<b>Patient aufgenommen</b> Keine weiteren Aufträge möglich (im Einsatz gebunden)
8	Bed. Verfügbar	<b>Am Zielort angekommen</b> Eingeschränkt verfügbar oder einsatzbereit
9		Sonderstatus (nicht belegt)
0	<b>Priorisierter Sprechwunsch</b>	<b>Priorisierter Sprechwunsch (Anwahl über Menü = 10)</b>

**Erreichbarkeit der Taktisch-Technischen Betriebsstelle (TTB)**

**0921 / 53035 - 710**

## DMO / Direktbetriebsgruppen

Gruppenname	Bezeichnung	Erklärung
603_R	Ausbildung	Übungs-/ Ausbildungsgruppe
604_R	Wachdienste	Sanitäts-/ Bereitschaftsdienste
605_R	Sicherheit Luft	<b>Bergrettung</b> Heli. / Flugz. / Höhenrettung
606_R	Sicherheit Luft	<b>Wasserrettung</b> Heli. / Flugz. / Höhenrettung
607_R	Betrieb	Einsatzstellenfunk <b>Landrettung</b>
608_R	Betrieb	Einsatzstellenfunk <b>Bergrettung</b>
609_R	Betrieb	Einsatzstellenfunk <b>Wasserrettung</b>
610_R	Führung	Einsatz-/ Abschnittsleitung
611_R bis 614_R	Reserve	Vergabe durch SanEL oder Einsatzleiter






### Bedienungsanleitung Handbedienapparat (Sepura HBC 2)

Tastenbelegung ist identisch zum HRT  
Gerät.

Der fehlende Drehregler (Lautstärke) ist  
durch zwei Tasten (+/-) auf der Oberseite  
ersetzt.

Raute-Taste ist nicht belegt.

## TMO / Netzbetriebsgruppen

Gruppenname	Kurz- wahl	Erklärung
<b>ILS_BT_AG</b>	<b>16</b>	Anrufgruppe ILS BT/KU für alle BOS 
<b>RD_ILS_BT</b>	<b>1613</b>	<b>Betriebsgruppe Rettungsdienst</b> 
<b>RD_KTP_BT</b>	<b>1611</b>	<b>Betriebsgruppe Krankentransport</b> 
<b>RD_Betten_BT</b>	<b>1612</b>	<b>Betriebsgruppe Bettenabfrage</b> 
<b>RD_BT</b> <b>RD_BT#</b> <b>RD_KU</b>	<b>1653</b> <b>1663</b> <b>1673</b>	Einsatzgruppe für Einsätze ab der ELRD- Schwelle je nach Gebietskörperschaft
<b>BR_BT</b> <b>BR_BT#</b> <b>BR_KU</b>	<b>1654</b> <b>1664</b> <b>1674</b>	Einsatzgruppe der Bergrettung im ILS Bereich je nach Gebietskörperschaft
<b>WR_BT</b> <b>WR_BT#</b> <b>WR_KU</b>	<b>1655</b> <b>1665</b> <b>1675</b>	Einsatzgruppe der Wasserrettung im ILS Bereich je nach Gebietskörperschaft
<b>SoG_1_BT bis</b> <b>SoG_9_BT</b>	<b>1601-</b> <b>1609</b>	Sondergruppen für ILS Bereich für besondere Einsatzlagen u. Veranstaltungen (Vergabe nur durch ILS nach Anforderung durch EL)
<b>SoG_10_BT</b>	<b>1610</b>	Ausbildungs- und Übungsgruppe (genehmigungsfrei)
<b>OFR_BOS_ZA_1</b>	<b>5861</b>	Zusammenarbeitsgruppe mit POL.



Gruppen mit diesem Symbol werden von der ILS  
mitgehört (Betriebsgruppen). Auf diesen  
Gruppen darf nur mit ausdrücklicher  
Genehmigung der ILS ein Gateway aktiviert  
werden. Der Einsatz eines Repeaters im DMO  
ist (nach Freigabe durch die Einsatzleitung) der  
ILS vor der Aktivierung mitzuteilen.